

# AC5000SF簡易マニュアル


## 各部名称




## 鍵の開け方

### 指紋で鍵を開ける

※反応しない場合、指を置きなおしてください。



### カードで鍵を開ける



### 暗証番号で鍵を開ける

※テンキーを起動させる場合はパネル全体を軽くタッチしてください。

